

# Sikringsbeslag til døre og vinduer

Godkendt børnesikring

## Sådan monteres PN Sikringsbeslag 3835:

1. Afmærk nøjagtig hvor skruerne skal placeres og forbor med et 2 mm bor. Benyt en torx 20 skrue-trækker eller bit.
2. PN Sikringsbeslag monteres som vist på tegningen til højre, når vinduet/døren er lukket. Sikringsbeslagets konsol (3) monteres på vinduesrammen/døren 17 mm fra karmsiden, til midten af skruehul og i en højde på min. 14,5 cm fra konsollens overkant til vindueskarmens bund. Derefter monteres karmbeslaget (1) 14 mm fra vinduesrammens/dørens inderside. Sikringsstangen (2) skal frit kunne passere gennem hullet i karmbeslaget ud til stangens ombuk, når vinduet/døren åbnes på klem. Vinduet må ikke kunne åbnes mere end 10 cm.
3. Sikringsbeslaget monteres i karmbeslaget ved at lukke låsetappen (4) op og lukke stangen ned. Når stangen ligger i beslaget, bukkes stangen ned og låsetappen lukkes. Stangen kan nu ikke tages ud af beslaget.
4. For at åbne vinduet/døren uhindret skal vinduet/døren lukkes, sikringsstangen bøjes ned og låsetappen åbnes. Stangen kan nu løftes op af karmbeslaget. Til at holde sikringsstangen lodret monteres vedlagte holdeclips (5) som vist på tegningen. Ved brede tophængte vinduer bør man montere et sikringsbeslag i hver side af vinduet.
5. Når sikringsbeslaget anvendes på indadgående vinduer, kan der tilkøbes en anden type karmbeslag.

- 1 Karmbeslag
- 2 Sikringsstang
- 3 Konsol
- 4 Låsetap
- 5 Holdeclips

